



DYNASTART

Modus 2 (Niveau 2) EV-oplader (EV-voorzieningsapparatuur)

Gevaar:

Risico op elektrische schokken of brandwonden.
Het apparaat bevat geen door de gebruiker te onderhouden onderdelen.
Ga alsjeblieft niet weg voordat de schakelkast zich in de oplaadstatus bevindt.

Waarschuwing:

Alleen gebruiken met een RCD-beveiligde voeding.
Niet gebruiken als de EVSE, stekker of kabel beschadigd is.



Alleen gebruiken voor het opladen van compatibele elektrische voertuigen.
Bewaak EVSE totdat de LED-status 'Opladen' is.

Gebruiksaanwijzing:

Steek de stekker in het stopcontact.
Controleer het display en het led-aan/uit-lampje.
Druk op de blauwe knop om de uitgangsstroom te wisselen voordat u de EV aansluit.
Druk op de groene knop vooraf ingestelde oplaadtimer voordat u de EV aansluit.
Sluit de IEC 62196-2/SAE J1772-stekker aan op uw elektrische voertuig.
Controleer het display en het LED-oplaadlampje.

Status-LED Betekenis:

LED-status	Fout Geel	Staat Groen	Rood opladen
Klaar	Uit	Aan	Uit
EV aangesloten	Uit	Langzame flits	Uit
CP-fout	Uit	Snelle flits	Uit
Opladen	Uit	Pulserend	Aan
Opladen Compleet	Uit	Flits	Uit
Fout	Flits	Uit	Uit

Specificaties:

Ingang: 110V~250V/380V AC 50Hz/60Hz

Uitgang: 110V~250V/380V AC 50Hz/60Hz

Bedrijfstemperatuur: -30°C 50 +50°C

IP-klasse voor EVSE-behuizing: IP 55

Voldoet aan de normen:

SAE J1772

IEC 62196-2

